

GUIA DE MANEJO DE EQUIPO MECANICO

CORTADORA DE PISO



OPERACIÓN:

- ◆ Revisar el nivel de aceite en motor.
- ◆ Revisar el nivel de gasolina.
- ◆ Coloque el interruptor maestro centrífugo en la posición “ON”
- ◆ Coloque la palanca de la válvula de combustible del motor en la posición “ON”
- ◆ Girar el shock antes del encendido.
- ◆ Jale la pita del yoyo para darle encendido a la maquina.
- ◆ Devolver el shock al punto de marcha.
- ◆ Acelerar el motor con la palanca de aceleración.
- ◆ Ubicar el disco lineal al punto de corte.
- ◆ Introducir el disco a la profundidad deseada con manivela de nivel.

MANTENIMIENTO DE EQUIPO:

- ◆ Limpiar filtro de aire cada 8 horas.
- ◆ Cambiar aceite cada 70 horas.

ADVERTENCIAS:

- ◆ No acelerar el corte, dejar que el equipo corte a un ritmo prudente.
- ◆ Dar refrigeración constantemente para proteger la vida útil del disco.
- ◆ Evitar hacer contacto con el disco mientras esté en operación.

Solicitar a **A1 EQUIPOS LIMITADA** su mantenimiento y reparación al PBX. 448 60 80.